

SÜDWEST

Une laque en phase aqueuse d'aspect satiné, destinée aux radiateurs de chauffage, et vendue en bombe aérosol.

Application

- Radiateurs, éléments de chauffage et boilers à eau chaude

Propriétés

- Bonne adhérence sur couches anciennes et métaux prétraités
- Presque inodore
- Séchage rapide
- Bien couvrante
- Bonnes finitions latérales
- Diluable à l'eau
- Non jaunissant jusqu'à + 80 °C

Descriptif

| | |
|-----------------------------|--|
| <i>Liant à base d' :</i> | Alkyde en émulsion |
| <i>Teinte :</i> | Blanc |
| <i>Conditionnement :</i> | Bombe aérosol de 400 ml |
| <i>Rendement :</i> | Env. 1,2 m ² pour 2 - 3 pulvérisations |
| <i>Degré de brillance :</i> | Satiné (Env. 60 Unités de Brillant à 60°) |
| <i>Diluant :</i> | Aucun |
| <i>Stockage :</i> | Au frais, bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires |

Séchage (20 °C/60 % HR)

| | |
|-------------------|---|
| Hors poussières : | Env. 30 min. |
| Hors-poisie : | Env. 5 heures |
| Repeignable : | Après env. 5 - 10 min. avec le même produit |

Température

Ne pas utiliser sous les + 10 °C, température de l'air et de l'objet.

Mise en œuvre

Avant l'emploi, secouer énergiquement l'aérosol pendant trois minutes, jusqu'à ce que l'on entende distinctement les billes du mélange.



Distance par rapport à l'objet : env. 15 -20 cm.
Appliquer 2 à 3 pulvérisations croisées, à intervalles de 5 à 10 min. (de ventilation).
De par sa buse spéciale de pulvérisation (nozzle), le pulvérisateur peut être orienté dans tous les sens. La buse est autonettoyante et ne doit pas être vidangée. Après utilisation, ôter la tête avec un linge humide. Nettoyer immédiatement à l'eau claire les traces de brumisation autour de l'objet peint.

Support

Avant application, laisser refroidir le radiateur. Bien laisser sécher après application et faire remonter progressivement la température. Veiller à recouvrir l'espace tout autour.

Anciennes couches de peinture

Éliminer les anciennes couches de peinture non adhérentes.
Soigneusement dégraisser au nettoyant Vista Viamond 704.
Rincer à l'eau claire.
Poncer légèrement pour matifier au papier de verre fin (P 320).

Dépoussiérer

Éliminer la rouille éventuelle, (par grattage et brossage au degré ST 3) et prétraiter deux fois au moyen du Südwest All-Grund Spray. Après séchage, prévoir deux à trois pulvérisations croisées de Südwest Spray Radiateur puis laisser sécher.

Supports neufs prépeints

Soigneusement dégraisser au nettoyant Vista Viamond 704.
Rincer à l'eau claire.
Poncer légèrement pour matifier la surface au papier de verre fin (grain P 320).

Dépoussiérer

Effectuer deux à trois pulvérisations croisées de Südwest Spray Radiateur et laisser sécher.

È Une marque exclusive de VISTAPAIN

Indications particulières

En cas de doute, procéder à une application test.

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

Identifiant

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
11-6-2024.

È Une marque exclusive de VISTAPAIN