



AXA HOME SECURITY

NL

Deurknop

Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.




Toepassing

Deuren

Montagegereedschap (advies):

Rolmaat, (accu)boormachine, boor Ø 8 mm, sleutel 13 mm, ijersaag, hamer, potlood of priem.

Montageplaats



Inhoud verpakking

1. (1x) Knop
2. (1x) Rozet
3. (1x) Montagemateriaal

Montagehandleiding

Voor een probleemloze werking van dit product dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

Montage

- 1 Bepaal de plaats waar u de deurknop op de deur wilt plaatsen en teken dit af met een potlood of priem. Doorboor de deur met een boor (Ø 8 mm).



Let op: boor niet door het slot heen!

- 2 Meet de dikte van de deur op. Draai het draadeind maximaal in de knop. Het nog uitstekende draadeind moet de lengte van de deurdikte + 8 mm hebben. Markeer dit punt en zaag het draadeind af.
- 3 Plaats de knop met draadeind door het rozet en de deur. Bevestig de ring en de moer op het draadeind en draai deze stevig aan. Sla de afdekkap mbv een hamer voorzichtig over de moer in de deur.