

## INSTRUCTIES

- Gebruik voor het verstuiwen alleen op water gebaseerde (oplosmiddelvrije) chemicaliën.
- Zorg voor voldoende ventilatie tijdens gebruik.
- Was uw handen en gezicht na gebruik.
- Bewaar het product uit de buurt van direct zonlicht.
- Draai de aansluitingen alleen met de hand vast.
- Spoel het reservoir voor en na elk gebruik.
- Onderhoud het product regelmatig.
- Lees en begrijp de veiligheidsinstructies van de fabrikanten van de chemicaliën.

## GEBRUIKSAANWIJZING

- Monteer de wielas met de schroeven.
- Vul het reservoir met het product zonder de maximale limiet te overschrijden.
- Schroef de elektropneumatische pomp of handpomp met de hand vast.
- Druk op de knop om de druk te verhogen.
- Als de druk hoger is dan 2,5 bar, laat de veiligheidsklep lucht ontsnappen.
- Stel het mondstuk af om de gewenste straal te verkrijgen.
- Wanneer u klaar bent met verstuiwen, laat u de druk ontsnappen door aan de veiligheidsklep te trekken.
- Leeg het reservoir op een geschikte plaats en spoel het reservoir en de lans grondig schoon.

## AANBEVELINGEN

- Verstuif geen ontvlambare vloeistoffen of oplosmiddelen met de verstuiver.
- Laat de ROLLER SPRAYER niet zonder toezicht gevuld of onder druk staan.
- Verstuif niet als het waait.
- Bewaar het product buiten het bereik van kinderen.
- Overschrijd de aanbevolen druk niet.
- Verstuif niet in de buurt van vlammen of hete oppervlakken.
- Gebruik het product alleen onder normale omstandigheden voor het beoogde doel.
- Wijzig de technische elementen of veiligheidsklep niet.

Belangrijk: De inhoud van deze documentatie is het resultaat van onze ervaring met het product. We zijn niet aansprakelijk als het product voor een specifiek doeleinde wordt gebruikt. Daarnaast is het essentieel om voorafgaande tests uit te voeren.

# ROLLER SPRAYER

## ELEKTRISCHE AUTONOME VERSTUIVER



**AUTOMATISCH  
ONDER DRUK  
BRENGEN**



**CONTINUE  
WERKING 1,5  
UUR**



**RESERVOIR  
MET HOGE  
CAPACITEIT  
12 L**

